

Gebrauchsanleitung Accu – Rückenspritze

Das neuste Modell hat einen hellgrünen Behälter!

Bitte lesen Sie die folgenden Hinweise genau durch:

Die Rückenspritze ist mit einer 12V/8 Ah Batterie und einer Membranpumpe ausgerüstet die maximal 4,5 bar Druck erzeugt.

Ladegerät:	rotes Licht = Ladevorgang / grünes Licht = vollständig geladen
Tankinhalt:	15 lt
Leergewicht	3.9 kg
Arbeitsdruck:	2,0 – 4,5 bar

Die Temperatur der Spritzmittelflüssigkeit darf nicht über 45°C betragen.
Keine aggressiven Säuren und Laugen spritzen.



Die Batterie ist noch nicht voll geladen (roter Kippschalter auf „ein“ und Drehknopf links auf „aus“ stellen, dann sehen sie den Ladezustand auf dem Voltmeter)
Vor dem ersten Gebrauch ist der Accu voll aufzuladen (bis das grüne Licht am Ladegerät leuchtet)

Grüner Bereich:	optimale Leistung und Druck
Roter Bereich:	nicht mehr weiterverwenden, zuerst aufladen.

So verlängern sie die Lebensdauer der Batterie:

Laden sie die Batterie, auch wenn sie nicht komplett entladen ist. „Flaches“ laden und entladen verlängert die Lebensdauer. Lagern Sie das Gerät nicht umgekehrt (auf dem Kopf).

Den Sprühdruck regulieren Sie mit dem Drehknopf auf der linken Seite. **Rastet ein, wenn die Pumpe ausgeschaltet ist.**

Roter Kippschalter: Ein / Aus der Pumpe (Hauptschalter). Nach beenden der Spritzarbeit den Kippschalter auf die Position „0“ stellen (aus).

Wenn Sie **Pflanzenschutzmittel** ausgebracht haben, reinigen Sie die Pumpe mit Wasser.

Sicherheitsvorschriften:

Beachten Sie folgende Sicherheitsvorschriften:

Schützen Sie ihren Körper vor Pflanzenschutzmittel etc. (Maske, Overall, Brille, ..)

Lassen Sie Pflanzenschutzmittel nicht offen herumstehen (Kinder!)

Lassen Sie die Rückenspritze nicht mit gefährlichen Stoffen unbeaufsichtigt stehen (Kinder!)

Reparieren oder öffnen Sie das Ladegerät nicht.

nähere Infos unter:

www.pip-stallhygiene.at

